模組化微電腦PID温度控制器 型號: FE250 / FE251







台灣儀控股份有限公司 TAIWAN INSTRUMENT & CONTROL CO., LTD

1.	注意事	耳項	. 1				
2.	訂貨與	現標籤	. 1				
3.	規格表						
4.	輸入類	頁別一覽表	. 3				
5.	包裝構	请 成與標籤	. 3				
	5.1	包裝內容説明	. 3				
	5.2	標籤內容説明	. 4				
6.	操作面	面板説明	. 5				
7.	外型区	रेजे	. 5				
8.	端子接	と線圖	. 6				
	8.1	FE250 接線圖	. 6				
		8.1.1 FE250 端子外型圖	. 6				
	8.2	FE251 接線圖	. 7				
		8.2.1 FE251 端子外型圖	. 7				
9.	温控器	择本體安裝及取出方式	. 8				
10.	基本	功能設定	. 8				
	10.1	設定 INPUT	. 8				
	10.2	設定 SV 值	. 8				
	10.3	RUN/STOP 模式選擇	. 8				
	10.4	開啟自動演算	. 9				
	10.5	設定 PID 值	. 9				
	10.6	設定 ON/OFF 控制	. 9				
	10.7	設定警報模式	10				
	10.8	設定警報值	10				
	10.9	手動模式選擇	10				
11.	各階	層參數流程説明	11				
	11.1	階層操作方式	11				
	11.2	階層操作示意圖	11				
	11.3	LCK 可進出層別表	11				
	11.4	Level 1 (用戶層)參數顯示圖	12				
	11.5	Level 2 (PID 層)參數顯示圖	12				
	11.6	Level 3 (輸入層)參數顯示圖	13				
	11.7	Level 4 (設定層)參數顯示圖	14				
12.	錯誤	訊息説明	14				
13.	設定	層(Level 4) 參數隱藏/顯示設定表	15				
14.	所有	參數內容及出廠設定表	17				

目錄

	14.1	通訊群組	17
	14.2	警報群組	17
	14.3	PID 群組	18
	14.4	SV 群組	18
	14.5	自動演算群組	19
	14.6	系統群組	19
	14.7	控制群組	20
	14.8	輸入群組	21
15.	警報重	作説明	23
	15.1	警報模式	23
	15.2	警報特殊設定	24
16.	更改輔	〕出模組	25
	16.1	RELAY 1a 接點 (FE251)	25
	16.2	RELAY 1c 接點 (FE250)	25
	16.3	SSR 電壓模組	25
	16.4	mA 電流模組	25
	16.5	輸出校正流程圖	26
	16.6	輸出校正步驟	27
17.	更改輔	〕入信號	28
	17.1	輸入更改為熱電偶 TC 模式	28
	17.2	輸入更改為白金電阻體 RTD 模式	28
	17.3	輸入更改為線性類比信號 Linear (4~20mA)	28
	17.4	輸入校正流程圖	29
	17.5	輸入校正步驟	30
18.	通訊暫	存器位址一覽表	31

感謝您購買本公司的 FE 系列微電腦 PID 温度控制器。 在使用控制器之前,請先確認您訂購的產品規格、型號,是否符合您的需求。 請確認温度控制器使用之電壓、頻率以及輸入/輸出種類與範圍。 請詳閱操作手冊,並將之交付給最終產品使用者,妥善保管使用。 FE 系列温度控制器係使用最新技術及最先進 SMT 設備,加上累積數十年開發、製造經驗所推出之新一代温度控制器。

1. 注意事項



1. 注意! 感電危險!

警告

- 2. 控制器送電後請勿觸摸 AC 電源接線端子,以免遭受電擊!
- 3. 在實施控制器電源配線時,請先確定電源是關閉的!

\triangle

- 1. 控制器送電前請先確認 AC 電源裝配腳位置是否正確,否則送電後可能造成控制器嚴重損壞。
- 2. 送電前請先確認電源電壓與控制器的規格〈AC 85~265V or DC 24V〉是否相符,否則送電後可能造成控制器嚴重損壞。
- 3. 請確認配線是否接到正確用途〈Input, Output〉的端子。
- 4. 請選用適合螺絲的電線 AWG22~16 與螺絲起子如下圖所示:



- 5. 請勿將控制器安裝於易受高週波干擾、腐蝕性氣體及高温高濕處 〈正常工作環境:-10~50°C,20~90%RH〉。
- 6. 為避免受到雜訊干擾,感測器配線請遠離動力電源線及負載電源線。
- 7. 熱電偶〈Thermocouple〉引線延長時,請配合該熱電偶的種類,使用補償導線。
- 8. 白金測温電阻體〈RTD〉引線延長時,請選用阻抗值較小者,三線間請使用相同線材。

2. 訂貨與標籤



※: 黑色方框為選購功能,需另加收費用

型號		FE250 FE251					
電源電壓		AC 85~265V, DC 24V (選購功能)					
電源頻率		50/60 Hz					
消耗功率		約 6VA					
記憶體		斷電保持記憶體 EEPROM					
-		顯示精度 0.2% FS					
		取樣時間 50ms					
感測器輸入		熱電偶(TC): K、J、R、S、B、E、N、T	、W、PL II 、L				
☆ 詰⊗⇒齢	入 淅 미 — 曄 丰	白金電阻體(RTD): PT100					
※ 胡参う翔	∬八類別──見衣	DC 線性類比輸入: 0~20mA、4~20mA					
		0~1V \ 0~5V \ 0~10\	/ ` 0~2V ` 1~5V ` 2~10V				
	Т	0~25mV \ 0~50mV \	其它(10~50mV)、0~70mV				
		1c	1a				
	OUT1繼電器 Relay	1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 8A (電阻性負	載),電氣壽命: 100,000 次以上				
		1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負載),電氣壽命: 50,000 次以上					
控制輸出			駅),电和時₩·20,000 八次上 3				
	OUT2繼電器 Relay						
	電壓脈衝SSR driver	ON: 24V OFF: 0V 最大負荷電流: 20 mA,	₩: 24V OFF: 0V 最大負荷電流: 20 mA, 具備輸出短路保護功能				
	DC線性電壓電流 linear	4~20mA、0~20mA 最大負載電阻 560Ω, 0~5V、0~10V、1~5V、2~10V					
控制方式		ON-OFF 或 P、PI、PID 控制					
		1c	1a				
第一組警報	輸出	1a 接點 SPST-NO, 250VAC, 8A (電阻性負載),電氣壽命: 100,000 次以上					
21° /		1c 接點 SPDT-NO, 250VAC, 5A (電阻性負	載),電氣壽命: 50,000 次以上				
		SPDT-NC, 250VAC, 2A (電阻性負載),電氣壽命: 20,000 次以上					
第二組警報	輸出						
		Ia (法) おいう 250 - NU, 250 VAC, 8A (电阻性貝戰), 电观奇印: 100,000 次以上 新レ会山 / デザ・4-20mA - 0-20mA - 0-5/(-0-10/(-1-5)/-2-10)/					
再傳送輸出		数比輸出信號: 4~20mA、0~20mA、0~5V、0~10V、1~5V、2~10V					
 		可傳送: PV1、SV1、PV2、OP1					
	傳輸方式	RS-485 兩線式半雙工 最多 32 台 最大距離 1200 米					
	通訊協定	Modbus RTU , TAIE 兩種					
	同位元檢查	None 無,Odd 奇同位,Even 偶同位					
通訊	Data bit	8bit					
	Stop bit	1 或 2 bit					
	通訊速率	2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200 bps					
	回應延遲時間	0~250 ms 可調					
操作環境温	度 溼度	-10~50°C (在無結冰或結露的情況下) 20%~90% RH					
儲存環境温	度	-25~65°C (在無結冰或結露的情況下)					
外型尺寸		W 40 x H 107 x D 43 mm					
		//	約 100 克				

3. 規格表

4. 輸入類別一覽表

転 λ 粘刑	※百 ワー		化硬	範圍		
制八块空	犬只	נימ	I C HANG	°C	°F	
	K	K1	01	-50.0~400.0	-50.0~750.0	
	r.	K2	02	0~1200	0~2190	
		J1	03	-50.0~400.0	-50.0~750.0	
	J	J2	04	0~1200	0~2190	
	R	R	05	0~1760	0~3200	
熱	S	S	06	0~1760	0~3200	
電	В	В	07	0~1820	0~3300	
偶	E	E	08	0~900	0~1650	
(TC)	N	Ν	09	0~1300	0~2370	
	т	T1	10	-199.9~400.0	-199.9~750.0	
	1	T2	11	-199~400	-199~750	
	W	W	12	0~2320	0~4200	
	PLⅡ	PLⅡ	13	0~1200	0~2190	
	L	L	14	0~800	0~1470	
占人而四蛐	PT100	DP1	15	-199.9~600.0	-199.9~999.9	
		DP2	16	-199~600	-199~1110	
(KID)		DP3	17	0~600	0~1110	
	AN1	0~25mV	18			
		0~50mV	19			
		0~20mA	20			
		4~20mA	21			
		0~1V	22	-1.999	~9.999	
線性類比輸入	4112	0~5V	23	-19.99	~99.99	
(Linear)	AINZ	0~10V	24	-199.9	~999.9	
		0~2V	25	-1999	~9999	
		1~5V	26			
		2~10V	27			
		其它	28			
	AN3	0~70mV	29			

5. 包裝構成與標籤

5.1 包裝內容説明

出廠包裝項目如下:

1.	温度控制器	1台
2.	操作手冊	1.張
3.	端子保護蓋	2 只

5.2 標籤內容説明

1. FE250 標籤



NO.	説明	範例説明
(1)	產品型號	FE250 控制器型號
(2)	輸入類別	控制器輸入信號與温度範圍
(3)	控制輸出	Output 4~20mA 控制輸出
(4)	端子接線圖	FE250 端子接線位置圖
(5)	產品序號	SP16051220010 (貼於本體端子內側)

2. FE251 標籤



NO.	説明	範例説明
(1)	產品型號	FE251 控制器型號
(2)	輸入類別	控制器輸入信號與温度範圍
(3)	控制輸出	Output 4~20mA 控制輸出
(4)	端子接線圖	FE251 端子接線位置圖
(5)	產品序號	SP16050520010 (貼於本體端子內側)

6. 操作面板説明



7. 外型尺寸





在實施控制器電源配線時,請先確定電源是關閉的,以免觸電! 在通電狀態下,請不要觸摸端子等帶電部位。否則可能會因為觸電極短路而導致受傷死亡或重傷事故。

8.1 FE250 接線圖



8.1.1 FE250 端子外型圖





8.2.1 FE251 端子外型圖



9. 温控器本體安裝及取出方式

1. 安裝

- 1. 將控制器本體由上往下, 掛上鋁軌。
- 2. 掛上後順勢往前推。
- 3. 聽到"咔"的一聲,表示已嵌入。
- 4. 用手搖動一下本體,確認是否確實嵌入。



2. 取出

- 1. 取一字起子,斜插入控制器本體下方,黑色固定片的凹槽中。
- 2. 將起子往前面推,黑色固定片會滑出鋁軌。
- 3. 此時握住控制器本體即可取下。



10. 基本功能設定

10.1 設定 INPUT

1.	PV 8885 SV 8885	送電後顯示畫面。	PV 近日 按SET 設定鍵+≪ 移位鍵3 2. SV 8 8 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 3 7 7 7 7 7 5 3 7 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 <t< th=""></t<>
3.	PV SV	按 ──移位鍵,下方文字閃爍 並選擇位數。	4. PV <i>研究 (平)</i> 按 按 增加、 <i>(▼)</i> 減少鍵調 SV
5.	PV INP I SV BP2	按 SET 設定鍵寫入新INP1 值。此範例為修改K型熱電偶 至PT100。	要變更Input輸入類別,熱電偶、PT100、線性類比信號 3者 間切換時、需作內部Jumper位置調整,線性類比信號也需重 新校正。。 詳細請參考章節17.更改輸入信號

10.2 設定 SV 值

1.	pv 8825 sv 8880	送電後顯示畫面。	2.	PV 8825 sv 0000	按 ≪ 移位鍵數字開始閃 動,並選擇位數。
3.	pv <i>8825</i> sv <i>8450</i>	按 🔦 增加、 🔛 減少鍵調 整設定值。	4.	PV 8825 SV 8350	按 <mark>SET</mark> 設定鍵,寫入新設定 值。

10.3 RUN/STOP 模式選擇

1.	PV 8885 SV 8758	送電後顯示畫面。	2.	^{pv} 7-5 sv 5EoP	按 SET 設定鍵切換至顯示 "R-S"。
3.	₽v \$2000 \$1	按 <mark>≪</mark> 移位鍵,下方文字閃 爍。	4.	PV 775	按 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ↓ ↓ 減少鍵選 擇run/stop模式。
5.	^{pv} 755 sv 700	按 SET 設定鍵寫入新R-S值。	當在	ESTOP模式時,温控器關	閉輸出與警報功能。

10.4 開啟自動演算

1.	₽V 8750 SV 8750	送電後顯示畫面。	2.	PV AL SV ADD	按SET 設定鍵切換至顯示 "AT"。
3.	PV 月 上 按 sv 月 成一 ^重	安 <mark>≪</mark> 移位鍵,文字開始閃 助。	4.	PV AL SV BL S	按 <── 増加、 <>> 減少鍵選 擇是否自動演算。
5.	PV 月月日 按 SV 月月日 ^值	安SET 設定鍵寫入新設定 直。	當開 過婁 演算	開始自動演算後,AT LE 效個週期的震盪後即可獲 算完成後AT燈號會自動燃	D燈號會亮起並開始輸出,經 〔得新的PID值,並準確控制, 息滅。

10.5 設定 PID 值

1.	pv 8825 sv 8880	送電後顯示畫面。	2.	PV 7 7 SV <u>30</u>	按 SET 設定鍵3秒,進入第二 層後顯示"P1" ,下方顯示目前 P1值。
3.	PV 8825 sv 6636	按──移位鍵,下方數字閃爍 並選擇位數。PV位置則顯示當 前的PV值。	4.	PV 8825 sv 0500	按 增加、 → 減少鍵調 整P1值。
5.	pv P sv 500	按 SET 設定鍵寫入新P1值。	依照	3.相同的方法,去設定積 <u>余</u>	分值(I1)和微分值(D1)。

※:按下移位鍵上方會顯示 PV 值,此功能為方便客戶監控修改後的 PID 值對 PV 的影響。

10.6 設定 ON/OFF 控制

1.	PV 8885 SV 8750	送電後顯示畫面。	2.	PV 77 SV 77	按 SET 設定鍵3秒,進入第二 層後顯示"P1" ,下方顯示目前 P1值。
3.	₽V <i>8825</i> sv <i>8825</i>	按 ──移位鍵,下方文字閃爍 並選擇位數。	4.	^{pv} 25 sv anof	按
5.	PV 91 sv onof	按 SET 設定鍵寫入新P1值。	6.	PV //// SV /////	按 SET 設定鍵切換至顯示 "HYO1"。
7.	₽V 890 0 SV 888€	按 ≪ 移位鍵,下方文字閃爍 並選擇位數。	8.	PV 月5月 7 SV 8子祝	按
9.	PV //// SV ////	按 SET 設定鍵寫入新HYO1 值。	加素 PV PV 冷谷 PV PV	枘模式_公式: ≧(SV + HYO1) → OUT1 ≦(SV – HYO1) → OUT1 型模式_公式: ≧(SV + HYO1) → OUT1 ≦(SV – HYO1) → OUT1	I OFF ON I ON OFF

10.7 設定警報模式

1.	PV 8888	送電後顯示畫面。	2.	PV	按 SET 設定鍵+ ── 移位鍵3 秒,進入第三層顯示"INP1",下 方顯示目前INP1值。
3.	PV ALA SV	按 SET 設定鍵切換至顯示 "ALD1"。	4.	PV ALA SV ALA	按 ≪ 移位鍵,下方數字閃爍 並選擇位數。
5.	₽V H. G. SV H. H.	按 ဤ增加、 🔛 減少鍵調 整設定值。	6.	PV ALAI SV ALAI	按 SET 設定鍵寫入新ALD1 值。 ※ 詳細請參考章節16.1警報 模式對照表。

10.8 設定警報值

1.	pv 8825 sv 8880	送電後顯示畫面。	2.	PV AL IH SV 888	按 SET 設定鍵切換至顯示 "AL1H"。
3.	₽V ALJA sv 0000	按 ──移位鍵,下方數字閃爍 並選擇位數。	4.	₽V AL IA SV ADZO	按★ 増加、 減少鍵調 整AL1H值。
5.	PV AL IH SV AL	按 SET 設定鍵寫入新AL1H值。	2		

10.9 手動模式選擇

1.	PV 8825 sv 8458	送電後顯示畫面。	2.	pv A-2 sv Aueu	按 SET 設定鍵切換至顯示 "A-M"。
3.	pv A-2 sv Auto -	按 <mark>─≪</mark> 移位鍵,下方文字閃 爍。	4.	PV A-2 SV A AA	按 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ↓ │ 減少鍵選 擇Auto/Man模式。
5.	PV A-2 sv 28 0	按 SET 設定鍵寫入Man模式。	6.	PV 200 SV 200	按 SET 設定鍵切換至顯示 "MOP"。
7.	PV 200 SV 2000	按 《《 移位鍵,下方文字閃爍 並選擇位數。	8.	PV 200 SV <i>X800</i>	按《 增加、 》 減少鍵調 整設定值。
9.	PV COO SV COOO	按SET 設定鍵寫入新設定值。	當方	《手動模式且MOP=100.0 《手動模式且MOP=20.0	→ output=100.0%連續輸出。 → output=20.0%連續輸出。

※:SET8.2=1 (開啟 A-M & MOP 參數)

11. 各階層參數流程説明

11.1 階層操作方式

- LEVEL 1 跳至 LEVEL 2 持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2
- LEVEL 1 跳至 LEVEL 3 持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 3
- LEVEL 1 跳至 LEVEL 4 持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可進入 LEVEL 2,進入 LEVEL 2 後按 SET 鍵開始搜尋參數 LCK 找到參數 LCK 後將其修改為 1111 接著持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可進入 LEVEL 4
- LEVEL 2 跳回 LEVEL 1 持續按住 SET 鍵後等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
- LEVEL 3 跳回 LEVEL 1 持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可回到 LEVEL 1
- LEVEL 4 跳回 LEVEL 1 持續按住 SET 鍵後按一下 SHIFT 鍵等待 3 秒即可回到 LEVEL 1

11.2 階層操作示意圖



※: 60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV

11.3 LCK 可進出層別表

LCK 提供了參數保護功能,可避免第一線的操作者誤觸或修改到重要參數。 反之,當參數無法修改的時候,請確認 LCK 的設定值是在那一個 LEVEL 層別再做變更。

		LEV	/EL				
LCK	Level_1 用戶層	Level_2 PID 層	Level_3 輸入層	Level_4 設定層	備註		
0000	Ø	Ø	Ø	Х	可變更 Level 1、Level 2、Level 3 所有參數 (出廠預設值)		
1111	O	O	Х	O	可變更 Level 1、Level 2、Level 4 所有參數		
0110	O	O	Х	Х	可變更 Level 1&Level 2 所有參數		
0001	O	O	Х	Х	只能變更 SV 及 LCK		
0011	O	O	Х	х	只能變更 SV、LCK 及 R-S		
0101	O	0	Х	Х	只能變更LCK		

◎: 可進入 X: 不可進入

11.4 Level 1 (用戶層)參數顯示圖



※: 60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV





※: 60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV

11.6 Level 3 (輸入層)參數顯示圖



※: 60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV

11.7 Level 4 (設定層)參數顯示圖



※: 60 秒內未按任何鍵,自動回到 LEVEL 1 (用戶層),顯示 PV/SV

12. 錯誤訊息説明

若温控器有以下任何問題,請做以下處理。

LED 顯示	錯誤	解決方法
8888	第一組輸入信號錯誤(開路、極性反接)	請檢查輸入信號是否正確
<i>8.8.8.8</i> .	第一組輸入信號大於 USPL	請檢查温度範圍與輸入信號是否匹配
8888	第一組輸入信號小於 LSPL	請檢查温度範圍與輸入信號是否匹配

若温控器有以下任何問題,請不要嘗試自行修理,請聯絡我們送修或先行更換温控器。

LED 顯示	錯誤	解決方法
8888.	A/D 轉換失敗	請送修
8.888	常温補償失敗	請檢查常温補償二極體
<i>8888</i>	記憶體故障	請送修

13. 設定層(Level 4) 參數隱藏/顯示設定表



		0	7至 志幸	
	SET1 1	0	同胞	
		1	顯示	HBAC HBAT
	SET1 2	0	隱藏	R-S
0000	3211_2	1	顯示	R-S
0.0.0.0.		0	隱藏	OLH1 OLL1
	SET1_3	1	顯示	OLH1 OLL1
		0	隱藏	OLH2 OLL2
	SET1_4	1	顯示	OLH2 OLL2
	SET2 1	0	隱藏	AT
	3E12_1	1	顯示	AT
	0	0	隱藏	AL1H AL1L
0000	SE12_2	1	顯示	AL1H AL1L
8888		0	隱藏	AL2H AL2L
	SET2_3	1	顯示	AI 2H AI 2I
			呼藏	
	SET2_4	1	扇云	
		1	一般小	ALSH ALSE
	SET3_1 SET3_2 SET3_3	0	隱藏	SV 1 SV 2 SV 3
		1	扇云	SV_1_SV_2_SV_3
		- 1	展示	
		0	同一	
RRRR		1	縦し、	ANL1 ANH1 DP
0.0.0.0.		0	隐臧	LSPL USPL
		1	顯不	LSPL USPL
	SET3_4	0	隐藏	SVL1 SVH1
		1	顯示	SVL1 SVH1
		1		
	SET4 1	0	隐藏	PLL1 PHH1
	02	1	顯示	PLL1 PHH1
	SET4 2	0	隱藏	ALD1 ALT1 HYS1
0000	5614_2	1	顯示	ALD1 ALT1 HYS1
0.0.0.0		0	隱藏	ALD2 ALT2 HYS2
	SE14_3	1	顯示	ALD2 ALT2 HYS2
		0	隱藏	ALD3 ALT3 HYS3
	SET4_4	1	顯示	ALD3 ALT3 HYS3
L				
	0=== 1	0	隱藏	SETA
	SE [5_1	1	顯示	SETA
		0	隱藏	CLO1 CHO1
	SET5_2	1	顯示	
8888		0	降藏	
	SET5_3	1	同志市式	
			総につい	

TE TS TSPL

TE TS TSPL

TSPH CLO3 CHO3

TSPH CLO3 CHO3

隱藏

顯示

0

1

SET5_4

		0	隱藏	RUCY WAIT
	SET6_1	1	顯示	RUCY WAIT
	SET6_2	0	隱藏	PSL IDNO BITS BAUD INT
0000		1	顯示	PSL IDNO BITS BAUD INT
5666		0	隱藏	SVOS
	SET6_3	1	顯示	SVOS
		0	隱藏	PVOS PVOH
	SET6_4	1	顯示	PVOS PVOH
	SETT 1	0	隱藏	PVFT
	SEI/_1	1	顯示	PVFT
	SET7 2	0	隱藏	UNIT
0000	SE17_2	1	顯示	UNIT
0.0.0.0.	OFT7 2	0	隱藏	OUD
	SE17_3	1	顯示	OUD
	SET7 A	0	隱藏	HZ
	SE17_4	1	顯示	HZ
		1		
	SET8_1	0	隐藏	DIE DIS
		1	顯示	DIE DIS
	SET8_2	0	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	A-M MOP
8888		1	顯示	A-M MOP
0.0.0.0.	SET8_3	0	隠 戚	参数保留
		1	観示	参数保留 (4) (1) (7)
		0	隠臧	参数保留
	_	1	顯示	参 <u>数</u> 保留
		0	國門第二組	日輸入
	SET9_1	1	開助第二%	
		0	國閉第二級	ロークションを見ていた。
	SET9_2	1	開助第一約	日類に聞くていたの思い。
5888		0	國閉筆一到	日類比較入信號反向顯示
	SET9_3	1	開助第二4	田類比較入信號反向顯示
		0	國閉動友思	
	SET9_4	1	開め暫存署	医甲基
		I.		H 4/ 4/ 1
		0	關閉緩啟重	助
	SEI0_1	1	開啟緩啟重	助
		0	關閉熱澆如	
0000	SE10_2	1	開啟熱澆刻	Ě.
0.0.0.0		0	關閉遙控轉	俞入 SV
	SEIU_3	1	開啟遙控輔	俞入 SV
		0	參數保留	
	SE10_4	1	參數保留	

14. 所有參數內容及出廠設定表

14.1 通訊群組

☆ ●	ᆘᇊᄪᆕ	中应	範[童	加払店	7tk pp
<i>参数</i>	LED 總小	内谷	最大值	最小值	初始但	陷層
PSL	8.8.8.8.	通訊協定 0: TAIE 1: Modbus RTU	1	0	Modbus RTU	Level 3
BITS	8888	通訊位元 0: O_81 1: O_82 2: E_81 3: E_82 4: N_81 5: N_82	5	0	O_81	Level 3
IDNO	<i>88.88</i>	通訊機號	255	0	1	Level 3
BAUD	8888.	通訊速率(鮑率) 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 19200 4: 38400 5: 57600 6: 115200 bps	6	0	38400	Level 3
INT	<i>8.888.</i>	通訊間隔時間 (ms) 當温控器收到命令後會等待 此設定值後才回應資料	250	0	0	Level 3
R-M	<i>8.8.8<u>8</u></i>	暫存器映射	10	0	0	Level 4

14.2 警報群組

	ᆘᇊᇔᆕ	品の	範	童	加丛店	階層
<i>参数</i>	LED 惡小	内谷	最大值	最小值		
AL1H	88.88	第一組警報高點設定值	9999	-1999	10	Level 1
AL1L	<i>88.88</i> .	第一組警報低點設定值	9999	-1999	10	Level 1
AL2H	88.88	第二組警報高點設定值	9999	-1999	10	Level 1
AL2L	88.88	第二組警報低點設定值	9999	-1999	10	Level 1
AL3H	8888	第三組警報高點設定值	9999	-1999	10	Level 1
AL3L	88.88	第三組警報低點設定值	9999	-1999	10	Level 1
ALD1	8888	第一組警報動作模式	25	0	11	Level 3
ALD2	88.88	第二組警報動作模式	25	0	2	Level 3
ALD3	8888	第三組警報動作模式	25	0	0	Level 3
ALT1	8888	00.00: 警報閃爍動作	99.59	00.00	99.59	Level 3
ALT2	8888	99.59: 警報持續動作	99.59	00.00	99.59	Level 3
ALT3	<i>88.88</i>	其它值: 警報延遲動作時間。	99.59	00.00	99.59	Level 3
HYS1	8858	第一組警報遲滯調整	1000	0	0	Level 3
HYS2	88.88	第二組警報遲滯調整	1000	0	0	Level 3
HYS3	<i>8888</i>	第三組警報遲滯調整	1000	0	0	Level 3
SETA	<i>8888</i>	警報特殊功能設定,詳細請參考章節 15.2 警報特殊設定	1111	0000	0000	Level 3

14.3 PID 群組

众中	ᆙᇊᇔᆕ	中应	範	 	加松店	化局
鈔銰		内谷	最大值	最小值	10.19日1日	P白/罥
※ P1	8 8 .8.8.	第一組比例帶 0: <i>0000 ON/OFF</i> 控制 0.1~200:PID 控制	200.0	0.0	3.0	Level 2
≫ I1	<i>8.8.8.8</i> .	第一組輸出積分時間	3600	0	240	Level 2
※ D1	8 8 88.	第一組輸出微分時間	2400	0	60	Level 2
CYT1	8888	第一組輸出控制週期時間 0: <i>2002</i> 線性信號 1:2022 SSR 驅動 2~150:繼電器輸出	150	0	10	Level 2
GAP.1	<i>888.8</i>	第一組輸出間隙	1000	0	0	Level 2
% P2	8 88 8.	第二組比例帶 0: <i>0000 ON/OFF</i> 控制 0.1~200.0:PID 控制	200.0	0.0	3.0	Level 2
× I2	<i>8.8.8.8</i> .	第二組輸出積分時間	3600	0	240	Level 2
※ D2	8. 8.8 .8.	第二組輸出微分時間	2400	0	60	Level 2
CYT2	8888.	第二組輸出控制週期時間 0: <i>2002</i> 線性信號 1:2022 SSR 驅動 2~150:繼電器輸出	150	0	10	Level 2
GAP.2	<i>8888</i>	第二組輸出間隙	1000	0	0	Level 2
HYO1	8888	第一組輸出 ON/OFF 控制 遲滯調整	1000	0	1	Level 2
HYO2	8888	第二組輸出 ON/OFF 控制 遲滯調整	1000	0	1	Level 2

※:按下移位鍵上方會顯示 PV 值,此功能為方便客戶監控 PV 修改參數後對 PV 的影響。

14.4 SV 群組

众 事	니다 顯구	市应	範圍初始病		陛國		
		内谷	最大值	最小值	初如但	阳眉	
SV	8.8.8 .8 .	第一組輸入目標設定值	SVH1	SVL1	0	Level 1	
SV2	8.8.8 .8 .	第二組輸入目標設定值	SVH2	SVL2	0	Level 1	
SV-1	<i>8888</i>	第一組目標設定值 (DI 功能使用)	SVH1	SVL1	0	Level 1	
SV-2	<i>8888</i> .	第二組目標設定值 (DI 功能使用)	SVH1	SVL1	0	Level 1	
SV-3	<i>5888</i>	第三組目標設定值 (DI 功能使用)	SVH1	SVL1	0	Level 1	
SVL1	<i>8888</i>	第一組輸入 SV 限幅下限	USPL	LSPL	LSPL	Level 3	
SVH1	8888	第一組輸入 SV 限幅上限	USPL	LSPL	USPL	Level 3	
SVL2	8.888	第二組輸入 SV2 限幅下限	USP2	LSP2	LSP2	Level 3	
SVH2	<i>8888</i>	第二組輸入 SV2 限幅上限	USP2	LSP2	USP2	Level 3	
SVOS	8888	SV 補償	5000	-1000	0	Level 3	
SVO2	8888	SV2 補償	5000	-1000	0	Level 3	

14.5 自動演算群組

參數 LED 顯示		中应	範圍		加44店	心を展	
		内谷	最大值	最小值	100 940 1111	阳盾	
AT	8 88 .8.	自動演算 0:	1	0	NO	Level 1	
ATVL	88.88	自動演算偏移量 温控器會在(SV-ATVL)的温度 點做自動演算	USPL	0	0	Level 2	

14.6 系統群組

众事	니다 顯구	市应	範圍		加払店	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	
沙安			最大值	最小值		旧信	
LCK	8888	功能鎖定,請見 LCK 定義表	1111	0000	0000	Level 2	
UNIT	8888.	第一組輸入的單位 0:2000 攝氏 1:2000 華氏 2:2000 線性信號無單位	2	0	С	Level 3	
ΗZ	88.8.8 電源雑訊濾波,請將此參數調整至符合當地電源頻率 0:58.8.9 50HZ 1:68.8.9 60HZ		1	0	60HZ	Level 3	
UNI2	8888.	第二組輸入的單位 0: <i>日日日日</i> 攝氏 1: <i>日日日日</i> 華氏 2: <i>日日日日</i> 線性信號無單位	2	0	С	Level 3	
OBIT	88.88.	<pre>狀態位元指示,可指示燈號狀 態及錯誤訊息,當燈號或是錯 誤訊息發生時,對應的位元會 被置 1,反之則 0 Bit_0:OUT1 Bit_1:OUT2 Bit_2:AT Bit_3:AL1 Bit_4:AL2 Bit_5:AL3 Bit_6:COM Bit_7:MAN Bit_6:COM Bit_7:MAN Bit_8:INIE Bit_9:ADCF Bit_10:CJCE Bit_11:IN2E Bit_12:UUU1 Bit_13:NNN1 Bit_14:UUU2 Bit_15:NNN2</pre>				Level 4	
CJS	8888	冷接點模式選擇 0: <i>月日日</i> 自動補償 1: <i>日日日</i> 手動補償	1	0	Auto	Level 4	
CJM	8888	手動冷接點温度設定	50	0	25	Level 4	
CJT	8888	冷接點温度顯示(常温顯示)				Level 4	

14.7 控制群組

态 由		Ъŵ	範圍		さんた	「た」屋
<i>珍数</i>	LED 總小	内谷	最大值	最小值	初始值	陌層
R-S	8.8.8 5	Run/Stop 模式 0: <i>日日日</i> 輸出&警報停止 1: <i>日日日</i> 輸出&警報致能	1	0	RUN	Level 1
OLH1	8888	第一組輸出高點限制	100.0	0.0	100.0	Level 1
OLL1	8888	第一組輸出低點限制	100.0	0.0	0.0	Level 1
OLH2	8888	第二組輸出高點限制	100.0	0.0	100.0	Level 1
OLL2	88.88	第二組輸出低點限制	100.0	0.0	0.0	Level 1
A-M	8 8 88	自動/手動輸出設定 0: <i>8.288</i> 自動模式 1: <i>8.288</i> 手動模式	1	0	Auto	Level 1
MOP	<i>8.8.8.8</i>	手動輸出輸出量	100.0	0.0	0.0	Level 1
SOF1	<i>8888</i>	第一組輸出開機緩啟動功能	5000	5	10	Level 2
OP1	<i>8.888</i> .	第一組輸出量顯示	100.0	0.0		Level 2
SOF2	<i>8888</i>	第二組輸出開機緩啟動功能	5000	5	10	Level 2
OP2	8888	第二組輸出量顯示	100.0	0.0		Level 2
※ CLO1	8888	第一組輸出線性信號低點校 正(詳細請參考章節 16.5)	9999	0	0	Level 3
※ CHO1	8888	第一組輸出線性信號高點校 正(詳細請參考章節 16.5)	9999	0	3600	Level 3
X CLO2	8888	第二組輸出線性信號低點校 正	9999	0	0	Level 3
※ CHO2	8888	第二組輸出線性信號高點校 正	9999	0	3600	Level 3
OUD	8888	控制模式 0: <i>REBE</i> 加熱模式 1: <i>EBBE</i> 冷卻模式	1	0	HEAT	Level 3

※:每台温控器的校正值皆不同,修改前請先記錄當前值

会 生	ᆘᇊᇑᆕ	中应	範圍		加払店	心局
<i>参数</i>	LED 照小	内谷	最大值 最小值		10.1911日	户白 <i>门</i> 曾
PV		第一組輸入程序值	USPL	LSPL		Level 1
PV2		第二組輸入程序值	USP2	LSP2		Level 1
INP1 <i>3883</i>		第一組輸入類型選擇 (詳細請參考章節 4 輸入類型 一覽表)	19	1	1	Level 3
X ANL1	8888	第一組輸入線性類比信號低 點校正(只對線性類比信號有 效,詳細請參考章節 17.4)	9999	-1999	0	Level 3
X ANH1	8888	第一組輸入線性類比信號高 點校正(只對線性類比信號有 效,詳細請參考章節 17.4)	9999	-1999	5000	Level 3
DP	8. 8.8 .8.	第一組小數點位置調整 (只對線性信號有效) 0: 0000 1: 000.0 2: 00.00 3: 0.000	3	0	1	Level 3
LSPL	<i>8.9.8.8</i>	第一組輸入量程最低點限制	9999	-1999		Level 3
USPL	8.588	第一組輸入量程最高點限制	9999	-1999		Level 3
PLL1 <i>8888</i>		第一組輸入顯示值最低點限 制 PV<(LSPL+PLL1)→顯示低 於量程下限錯誤訊息	9999	-1999	-5.0	Level 3
рнн1 <i>8888</i>		第一組輸入顯示值最高點限 制 PV>(USPL+PHH1)→顯示超 過量程上限錯誤訊息	9999	-1999	5.0	Level 3
* PVOS 8888		PV 補償(零點調整) PV=(PVxPVOH)+PVOS	5000	-1000	0	Level 3
X PVOH	8888	PV 補償(倍率調整) PV=(PVxPVOH)+PVOS	9.999	0.000	1.000	Level 3
pvft <i>8988</i> .		PV 濾波器,數值越大 PV 反 應越遲緩,反之數值越小 PV 反應越靈敏 0: <u>888</u> 無濾波器 0.1~10.0:數位濾波器	10.0	0.0	0.0	Level 3
INP2	<i>8888</i>	第二組輸入類型選擇 (詳細請參考章節 4 輸入類型 一覽表)	19	1	1	Level 3
X ANL2	8888	第二組輸入線性類比信號低 點校正	9999	-1999	0	Level 3
X ANH2	<i>8888</i>	第二組輸入線性類比信號高 點校正	9999	-1999	5000	Level 3
DP_2	8888.	第二組小數點位置調整 (僅限線性信號) 0: 0000 1: 000.0 2: 00.00 3: 0.000	3	0	1	Level 3
LSP2	8.888	第二組輸入量程最低點限制	9999	-1999		Level 3
USP2	8588	第二組輸入量程最高點限制	9999	-1999		Level 3
PLL2	8888	第二組輸入顯示值最低點限 制 PV2<(LSP2+PLL2)→顯示低 於量程下限錯誤訊息	9999	-1999	-5.0	Level 3
PHH2	8888	第二組輸入顯示值最高點限 制 PV2>(USP2+PHH2)→顯示 超過量程上限錯誤訊息	9999	-1999	5.0	Level 3

14.8 輸入群組

	니다 顯구	中应	範	韋	加払店	、学校の	
参數 LED 顯示		内谷	最大值	最小值	山山山	阳眉	
X PVS2	<i>8.8.8.8</i> .	PV2 補償(零點調整) PV2=(PV2X PVH2)+PVS2	5000	-1000	0	Level 3	
X PVH2	8.888.	PV2 補償(倍率調整) PV2=(PV2xPVH2)+PVS2	9.999	0.000	1.000	Level 3	
PVF2	8888	PV2 濾波器,數值越大 PV2 反應越遲緩,反之數值越小 PV2 反應越靈敏 0: <u><i>BBBB</i></u> 無濾波器 0.1~10.0:數位濾波器	10.0	0.0	0.0	Level 3	

※:按下移位鍵上方會顯示 PV 值,此功能為方便客戶監控修改參數後對 PV/PV2 的影響。

範圍連動説明:

(1) 修改 INP1

會將 LSPL、USPL、SVL1、SVH1、TSPL、TSPH 恢復成"輸入類別一覽表"上的預設值。

(2) 修改 LSPL

會將修改後的值同步更新至 SVL1、TSPL。

(3) 修改 USPL 會將修改後的值同步更新至 SVH1、TSPH。

15. 警報動作説明

15.1 警報模式

▲ : SV △ : 警報設定值, **X** : 1 or 2

ALD X 設定值	警報模式	説明
00	沒有警報功能	不驅動任何警報繼電器與對應的 LED 燈號
01	偏差高警報 (第一次不警報)	HYSX ON SV OFF ALXH
11	偏差高警報	公式 PV > (SV + AL X H) → Alarm ON PV ≦ (SV + AL X H – HYS X) → Alarm OFF
02	偏差低警報 (第一次不警報)	ON HYSX ALXL OFF SV
12	偏差低警報	公式 $PV < (SV + ALXL) → Alarm ON$ $PV \ge (SV + ALXL + HYSX) → Alarm OFF$
03	偏差高低警報 (第一次不警報)	ON HYSX OFF HYSX ON ALXL SV ALXH
13	偏差高低警報	
04	區域內警報 (第一次不警報)	OFF ALXL SV ALXH
14	區域內警報	公式 $PV \ge (SV - ALXL) \rightarrow Alarm ON$ $PV < (SV - ALXL) \rightarrow Alarm OFF$ $PV \le (SV + ALXH) \rightarrow Alarm ON$ $PV > (SV + ALXH) \rightarrow Alarm OFF$
05	絕對高警報 (第一次不警報)	
15	絕對高警報	公式 $PV > ALXH → Alarm ON$ $PV \leq (ALXH - HYSX) → Alarm OFF$
06	絕對低警報 (第一次不警報)	ON HYSX OFF
16	絕對低警報	公式 PV < AL X L → Alarm ON PV ≧ (AL X L + HYS X) → Alarm OFF

※: 第一次不警報

(當控制器 Power ON 時 PV 值在警報範圍內,此時並不會產生警報動作 直到超出警報範圍後, PV 值再度進入警報範圍內,屆時警報才動作。)

15.1 警報模式

▲ :SV △ : 警報設定值 , **X** : 1 or 2

ALD X 設定值	警報模式	説明		
07	計時器	設定 ALXH = 1000 時,計時器開始計時,當計時器計時到 ALTX 的設定值時 Alarm ON 設定 ALXH = 0 時,重置&停止計時器 ALTX 格式="小時"."分" 範圍 1 分 ~ 99 小時 59 分		
08	錯誤檢知警報	當 PV 顯示錯誤訊息,警報開。 當 PV 顯示正常温度,警報關。		
09	SV 高警報	\bigcirc HYSX ON OFF $△$ ALXH SV > ALXH → Alarm ON SV ≤ (ALXH – HYSX) → Alarm OFF		
10	SV 低警報			
		公式 SV < AL X L → Alarm ON SV ≧ (AL X L + HYS X) → Alarm OFF		

※:第一次不警報

(當控制器 Power ON 時 PV 值在警報範圍內,此時並不會產生警報動作 直到超出警報範圍後, PV 值再度進入警報範圍內,屆時警報才動作。)

例如:絕對低警報



15.2 警報特殊設定

1. 警報反向 → 電源啟動後警報繼電器會從原本的 a 接點型繼電器改變成 b 接點型繼電器。

2. 警報保持 → 當警報發生後警報繼電器與 LED 燈號即保持在觸發狀態,即使 PV/SV 脱離 警報範圍後繼電器動作與 LED 燈號仍然不會恢復,此狀態會維持到直到電源重置。



16. 更改輸出模組

16.1 RELAY 1a 接點 (FE251)

正面	側面	軟體設定
₹ Tyco Electronics 0JE-SS-124LMH + 24V ⇒ 2407 △ @ \$ 8A 2507 1123 0EG C	王 Tyra Electronica. 01E-55-1241.MH の1E-55-1241.MH 中国10 個 A3 260 4 (A3 550 11.23 0.66 C	設定參數"CYT1=10"

16.2 RELAY 1c 接點 (FE250)

正面	側面	軟體設定
M JOID-24V-F JAUBSAFF FILLE TAX NESTING SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION SUBJECTION		設定參數"CYT1=10"

16.3 SSR 電壓模組

正面	背面	軟體設定
Volt module_IE m	a Module Made h Taiwan Volt module h Taiwan	設定參數"CYT1=SSr(1)"

16.4 mA 電流模組

※:更換 mA 電流模組時需校正輸出信號,校正方法詳細請參考章節 16.5 輸出校正流程圖。

正面	背面	軟體設定
mA module_IEM	mA module_購面	設定參數"CYT1=LinE(0)"





16.6 輸出校正步驟

1. 打開 CLO1 及 CHO1:



- ※:X為當前值不需修改
- 2. 調整 CLO1 低點校正值:



- ※:每台温控器的 CLO1 校正值皆不同
- 3. 調整 CHO1 高點校正值:



※:每台温控器的 CHO1 校正值皆不同

17. 更改輸入信號

17.1 輸入更改為熱電偶 TC 模式



17.2 輸入更改為白金電阻體 RTD 模式



17.3 輸入更改為線性類比信號 Linear (4~20mA)

※ 1. 輸入為 TC / RTD 更改成線性類比信號 4~20mA 時需校正輸入信號,校正方法詳細請參考章節 17.4 輸入校正流程圖。
 2. 若欲更改成其它線性類比信號,請送回原廠修改校正。

Jump	軟體設定	
把 2 只 Jumper		
		設定參數"INP1=AN2"





17.5 輸入校正步驟

1. 打開 ANL1 及 ANH1:









※:每台温控器的 ANL1 校正值皆不同

3. 調整 ANH1 高點校正值:



※:每台温控器的 ANH1 校正值皆不同

18. 通訊暫存器位址一覽表

かま	暫存器	:位址	
<u> </u>	十六推制	十進制	R/W
SV	0x00	0	P/W
	0x00	1	
PV OV/0	0x01	1	R D (M)
SV2	0x02	2	R/W
PV2	0x03	3	R
HBAC	0x04	4	R/W
HBAT	0x05	5	R/W
R-S	0x06	6	R/W
OLH1	0x07	7	R/W
OLL1	0x08	8	R/W
OLH2	0x09	9	R/W
0112	0x0A	10	R/W
	0x0R	10	R/W
	0x00	10	
	0x00	12	R/W
AL1L	UXUD	13	R/W
AL2H	0x0E	14	R/W
AL2L	0x0F	15	R/W
AL3H	0x10	16	R/W
AL3L	0x11	17	R/W
SV 1	0x12	18	R/W
SV 2	0x13	19	R/W
SV 3	0x14	20	R/W
A-M	0x15	21	R/W
MOP	0x16	22	R/W
	0x10	<u> </u>	
PT	0x35	53	R/W
11	0x36	54	R/W
D1	0x37	55	R/W
CYT1	0x38	56	R/W
SOF1	0x39	57	R/W
HYO1	0x3A	58	R/W
OP1	0x3B	59	R
P2	0x3C	60	R/W
12	0x3D	61	R/W
	0x3E	62	R/W
	0x3L	02	
	0x3F	63	R/W
SOF2	0x40	64	R/W
GAP.1	0x41	65	R/W
GAP.2	0x42	66	R/W
HYO2	0x43	67	R/W
OP2	0x44	68	R
ATVL	0x45	69	R/W
LCK	0x4B	75	R/W
INP1	0x4C	76	R/W
ANI 1	0x4D	77	R/W
ANH1	0x4F	78	R/W
DP	0x4E	79	R/W
		20	D / \\/
	0x50	00	
USPL	0x51	81	
SVLT	0x52	82	
SVH1	UX53	83	R/W
PLL1	0x54	84	R/W
PHH1	0x55	85	R/W
ALD1	0x56	86	R/W
ALT1	0x57	87	R/W
HYS1	0x58	88	R/W
ALD2	0x59	89	R/W
ALT2	0x5A	90	R/W
HYS2	0x5R	91	R / W/
	0x50	02	R / W/
		02	
	0,50	93	
H153		94	K/W
SEIA	UX5F	95	K/W
CLO1	0x60	96	R/W
CHO1	0x61	97	R/W
CLO2	0x62	98	R/W
CHO2	0x63	99	R/W
TE	0x64	100	R/W
TS	0x65	101	R/W
TSPI	0x66	102	R/W
TEDU	0,00	102	
ISPH	υχο/	103	

	暫存器位址		
參數	十六進制	十進制	R/W
CLO3	0x68	104	R/W
CHO3	0x69	105	R/W
RUCY	0x6A	106	R/W
WAIT	0x6B	107	R/W
PSL	0x6C	108	R/W
BITS	0x6D	109	R/W
IDNO	0x6E	110	R/W
BAUD	0x6F	111	R/W
	0x70	112	R/W
	0x72	114	R/W
PVOH	0x73	115	R/W
PVFT	0x74	116	R/W
UNIT	0x75	117	R/W
OUD	0x76	118	R/W
HZ	0x77	119	R/W
INP2	0x78	120	R/W
ANL2	0x79	121	R/W
ANH2	0x7A	122	R/W
2	0x7B	123	R/W
		124	
SVI 2	0x7E	125	R/W
SVH2	0x7E	120	R/W
PLL2	0x80	128	R/W
PHH2	0x81	129	R/W
SVO2	0x82	130	R/W
PVS2	0x83	131	R/W
PVH2	0x84	132	R/W
PVF2	0x85	133	R/W
UNI2	0x86	134	R/W
DIE	0x8C	140	R/W
	0x8D	141	R/W
SET1		142	
SET3	0x90	143	R/W
SET4	0x91	145	R/W
SET5	0x92	146	R/W
SET6	0x93	147	R/W
SET7	0x94	148	R/W
SET8	0x95	149	R/W
SET9	0x96	150	R/W
SETO	0x97	151	R/W
	0x9D	157	R/W
	0x9E	150	
CJM	0x40	160	R/W
CJT	0xA1	161	R
OBIT	0xA2	162	R
D_01	0xA5	165	R/W
D_02	0xA6	166	R/W
D_03	0xA7	167	R/W
D_04	0xA8	168	R/W
05	0xA9	169	R/W
D_06		170	R/W
<u>יי_ט</u>		170	R/W
D_00		172	R/W
D 10	0xAE	174	R/W
D 11	0xAF	175	R/W
D_12	0xB0	176	R/W
D_13	0xB1	177	R/W
D_14	0xB2	178	R/W
D_15	0xB3	179	R/W
D_16	0xB4	180	R/W

※: R/讀,W/寫